

Turmalinsauna

Tragbare intelligente Sauna mit trockener Hitze
mit Ferninfrarotstrahlung (FIR)



- I. Vorsichtsmaßnahmen
- II. Funktionen und Features
- III. Vergleich einer FIR-Sauna mit einer Dampfsauna
- IV. Spezifikationen der FIR-Sauna
- V. Paketinhalt
- VI. Liste der Bauelemente
- VII. Montage
- VIII. Beschreibung der Kontrollfunktion der Fernbedienung
- IX. Reinigung und Lagerung der Sauna
- X. Garantie

I. Vorsichtsmaßnahmen

- Diese Sauna ist kein medizinisches Gerät und kann nicht für medizinische Zwecke genutzt werden.
- Halten Sie vor Verwendung Rücksprache mit dem Arzt, nach Operationen, wenn Sie schwanger sind oder sich in ärztlicher Behandlung befinden.
- Beenden Sie den Gebrauch sofort wenn Sie sich unwohl fühlen oder Ihnen schwindelig wird oder Sie schläfrig werden.
- Schließen Sie die Sauna nicht an, während diese zusammengefaltet ist.
- Zu lange Verweildauer in der Sauna kann zu Überhitzung führen. Eine Dauer von 30 min. pro Tag wird empfohlen. Verwenden Sie die Sauna nicht öfter als drei Mal pro Woche.
- Wenn die Kabel beschädigt sind, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von in ähnlicher Weise qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



Gebrauch nicht empfohlen für Personen unter 18 Jahren

Verwenden Sie die Sauna nicht unter folgenden Bedingungen:

- Atemwegsbeschwerden
- Herzbeschwerden
- Hoher oder niedriger Blutdruck
- Schwangerschaft
- Hautkrankheiten oder Störungen der Haut
- Unter Alkoholisierung oder während des Gebrauchs von Alkohol
- Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt

Warnung (bitte sorgfältig lesen)



- Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels nach jedem Gebrauch heraus.
- Aufgrund der Gefahr eines Stromschlages nicht im oder in der Nähe von Wasser verwenden.
- Schützen Sie das Steuereinheit vor Hitze und Nässe
- Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Steuergerät oder der Stecker beschädigt ist.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Jede Reparatur muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

II. Funktionen und Features

- Die Turmalinsauna erwärmt sich schnell und ist hochwertig verarbeitet; ihr Aufbau gelingt leicht und unkompliziert.
- Die Seitenwände, die Rückwand und die Front- und Fußmatten sind mit superdünnen, superleitfähigen Heizpanels ausgestattet, die mit thermisch aktiviertem FIR-Strahlmaterial versehen sind.
- An Seiten- und Rückwand sind 8-16 Turmalinsteine angebracht.
- Seit der Antike ist der Turmalin als Heilstein bekannt. Turmalin ist eine natürliche Quelle, welche negative Ionen und ferne Infrarot (FIR)-Strahlen abgibt. Turmalin gibt Strom in der Höhe von 0,06 mA ab. Dies entspricht der Stromstärke, mit der unser Nervensystem arbeitet.
- Die Turmalinsauna kann
 - Blockaden lösen
 - reinigen und
 - sich insgesamt sehr positiv auf unser Körpergefühl und unsere Gesundheit auswirken
 - unsere Energie und Vitalität erhöhen
 - durch die Hyperthermie Abwehrstoffe ins Blut bringen und Viren und Bakterien vernichten
- Das Gerät benötigt nur 5 Minuten, um eine konstante Temperatur von 60 °C zu erreichen.
- Niedrige Betriebskosten.
- Superleitfähige Heizung mit Ferninfrarot (FIR)-Strahlung .
- In der Regel nicht einmal für Herz-Kreislauf-Patienten belastend (mit dem Arzt besprechen).
- Abhängig von der Einzelperson kann es nach 10 minütigem Gebrauch zu einem Schweißvolumen von 500 ml kommen.
- Es dauert nur eine Minute das Gerät aufzustellen oder außer Betrieb zu nehmen.
- Putzen nicht erforderlich, lediglich mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Leichtes Gewicht, nur 12,4 kg. Trocken und tragbar. Fast überall für den Gebrauch geeignet.
- 1-9 Temperaturstufen mit einer Temperatureinstellung von 35°-75°C.
- Zeiteinstellung: in 5 Minuten Taktung von 10 bis max. 90 Minuten



III. Vergleich einer FIR-Sauna mit einer Dampfsauna

Gegenstand Modell	Heiztyp	Feature	Lärm	Lagerung nach Gebrauch	Zeit zum Falten und Montieren	Platz für Gebrauch
FIR Sauna	Superleitfähiges ultradünnes Heizelement	Mit ultradünnem leitfähigem Heizelement am Fuß	Kein Lärm	Trocken, geruchsfrei, muss nicht gewaschen werden	1 Min.	Wohnzimmer, Bad
Dampf-Sauna-Box	Regulärer Typ einer Dampf-Sauna	KEINE außergewöhnliche Funktion am Fuß	Mit Geräuschen	Feuchtigkeit, Pilzbefall, Geruch, muss gewaschen werden	Über 15 Min.	Bad

IV. Spezifikationen der Turmalinsauna


- Stromspannung: AC 220V-240 V / 50-60 Hz
- Eingangsleistung: ca. 1000 W
- Temperatur der Innenbox: 35°-75°C
- Zeiteinstellung: in 5 Minuten Taktung von 10 bis max. 90 Minuten
- Größe zusammengefaltet: ca. 107*17*80 cm
- Größe aufgestellt: ca. 107*97*80 cm
- Gewicht: ca. 12,4 kg

V. Paketinhalt



1. Saunatasche
2. Saunabox/Saunazelt
3. Tasche für Steuereinheit und Kabel
4. Fernbedienung
5. Anti-Rutsch-Matte
6. Haltestange
7. Stuhl/Hocker
8. Fußmassager aus Holz
9. Frontheizplatte
10. Fußheizplatte
11. Bedienungsanleitung

VI. Liste der Bauelemente



VII. Montage

1. Legen Sie die Saunabox auf dem Boden aus und öffnen Sie die Seitenwände.
2. Legen Sie die Anti-Rutsch-Matte auf den Boden der Sauna und die beheizbare Fußmatte mit der bedruckten Seite nach oben darauf.
3. Den Hocker aufstellen. Achten Sie unbedingt darauf, dass er nicht auf der beheizbaren Fußmatte steht.
4. Legen Sie die Frontheizplatte vorne ein und schließen Sie den Reißverschluss ein Stück.
5. Klemmen Sie jetzt die Haltestange an der oberen Wölbung des Saunaraumes vorne zwischen die Seitenwände, damit die Sauna einen stabilen Stand bekommt und die Seitenwände auseinandergehalten werden
6. Legen sie das Fernbedienung in die dafür vorgesehene Tasche und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
7. Drücken Sie den Power Knopf auf der Fernbedienung.
8. Stellen Sie Zeit und Temperatur mit dem Handregler ein. Es wird empfohlen, die Sauna 5 Minuten vorzuheizen.
9. Weiterhin empfehlen wir vor dem Gebrauch der Sauna ein Glas Wasser zu trinken (300 - 500 ml).
10. Nach dem Gebrauch der Sauna das Netzkabel ausstecken.

VIII. Beschreibung der Funktionen der Fernbedienung



1. Drücken Sie auf Power, um das Gerät einzuschalten. Die Temperatur ist auf 60° C voreingestellt und die Zeit zeigt 90 Minuten.
2. Die Temperatur lässt sich zwischen 35°C und 75°C einstellen.
3. Die Zeit lässt sich zwischen 10 und 90 Minuten einstellen.

IX. Reinigung und Lagerung der Sauna

1. Nach der Benutzung öffnen Sie bitte den Reißverschluss und lassen die restliche warme Luft entweichen.
2. Zum eventuellen Reinigen ein feuchtes Tuch verwenden, das Gerät muss nicht geputzt werden. Keine Putz- oder Lösungsmittel verwenden.
3. Nach mehrmaligem Benutzen kann die Anti-Rutsch-Matte gewaschen und an der Luft getrocknet werden.
4. Sollten Sie die Sauna länger nicht nutzen, verpacken und lagern Sie diese zum Schutz in der Sauna-Tasche.

X. Garantie/Gewährleistung

1. Die Garantie/Gewährleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Für folgende Fälle entfällt die Garantie/Gewährleistung:
 - a. Unsachgemäßer Gebrauch und Betrieb
 - b. Betrieb mit inkompatibler Spannung
 - c. Remontage oder Entfernung einzelner Teile
 - d. Schadensfall durch Naturkatastrophen oder Feuer
 - e. Ablauf der Gewährleistungszeit

Sicherheitshinweise:

Achtung: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Es wird empfohlen, die Sauna nicht länger als 30 Minuten pro Tag und öfter als drei Mal pro Woche zu verwenden.

Verkauf durch:

Hula-hoop-shop.eu Scharkov e.K.

Email: support@hula-hoop-shop.eu