

# ANP-329

## Sauna à Chaleur Sèche Intelligent Portable à Rayons Infrarouges (FIR)

### Manuel de l'Utilisateur & Garantie

S'il vous plait lisez attentivement



- Précautions d'utilisation
- Fonctions & Caractéristiques
- Comparaison du Sauna FIR et Sauna à vapeur
- Spécification du Sauna FIR
- Liste des pièces
- Illustration des fonctions de l'appareil de contrôle manuel
- Comment le monter
- Procédures d'installation
- Nettoyer & Ranger le sauna
- Contenu de la garantie

**ATTENTION !!!**

**Ne jamais laisser le produit NON SURVEILLE s'il est en marche !!!**

## Précautions d'emploi

- Ce sauna n'est pas un équipement médical et ne peut pas être utilisé à fins médicales.
- Vérifier avec un médecin avant d'utiliser le sauna en cas de grossesse ou pour ceux qui suivent un traitement médical.
- Arrêtez d'utiliser le sauna immédiatement si vous vous sentez mal à l'aise, étourdi ou endormi.
- Ne pas le brancher s'il est plié.
- Rester trop longtemps dans le sauna peut provoquer une surchauffe, 30 minutes sont recommandées par jour, et ne pas l'utiliser plus de 3 fois par semaine.



« L'utilisation n'est PAS recommandé par quiconque ayant moins de 18 ans »

Ne pas utiliser le sauna en cas de problèmes de santé suivants :

- Tout type de problèmes respiratoires.
- Toute personne ayant des problèmes cardiaques.
- Haute ou basse pression sanguine.
- Grossesse.
- Tout type de maladie ou troubles de la peau.
- Consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées.
- Vérifiez avec votre médecin à propos de l'usage de ce produit.

Attention (s'il vous plait lire attentivement)

- Débrancher le câble électrique après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser dans ou à côté de l'eau à cause du danger d'électrochoc.
- Tenir le câble électrique loin des sources de chaleur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble ou la fiche ont été endommagés.
- Ne pas tirer sur le câble électrique.
- Toute réparation doit être effectuée par un concessionnaire autorisé.
- Toute réparation doit être effectuée par le fabricant, son agent de services ou une personne qualifiée similaire.
- Ne jamais l'utiliser dans un environnement mouillé ou humide !

e. S'il vous plaît notez que pendant les manipulations d'installation ou de démontage, il faut toujours tenir l'appareil éloigné des objets pointus qui peuvent l'endommager. Faites les procédures définies au-dessus à l'inverse pour ranger le sauna.



### **Nettoyer & Ranger le Sauna**


1. Sécher l'eau de la mousse PE de la boîte du sauna après usage.
2. Ouvrir la fermeture éclair pour ventiler. Emballer et ranger après que la chaleur soit dissipée.
3. Utiliser un tissu propre humide pour essuyer, et après le plier. Pas besoin de le laver.

### **Procédures d'installation**

1. Pour ouvrir la boîte du sauna, mettre la mousse PE sur le fond et mettre la chaise pliable dans le réceptacle. Construire la boîte du sauna appuyée sur un mur pour la tenir debout.
2. Brancher le câble électrique à une prise de courant.
3. Utiliser l'appareil de contrôle manuel pour régler le temps et la température.
4. Il est conseillé de préchauffer la boîte du sauna et le support pour pieds pendant cinq minutes. Utiliser le support pour pieds dépend des préférences de chacun.
5. Lorsque le temps et la température ont été réglés, une suggestion est de boire une tasse de 300-500 cl d'eau. Puis s'asseoir dans le sauna, fermer la fermeture éclair et se relaxer.
6. Après avoir utilisé le sauna, débrancher et tirer le câble électrique.

## Illustration des fonctions de l'appareil de contrôle

1. Appuyer sur la touche Power pour allumer l'appareil. TEMP va afficher 130°F (grade 3) (par défaut) pendant que TIME va afficher 5 minutes (par défaut).
2. Appuyer sur la touche START pour démarrer l'appareil. Le voyant sera allumé.
3. Appuyer sur la touche FOOT HEAT pour chauffer le support de pieds. Le voyant sera allumé.
4. TEMP : en tout 110-150°F (1-5 grades) ; parmi lesquelles, 130°F (grade 3) est la température moyenne ; 150°F (grade 5) est la plus haute habituellement utilisée en hiver ; grade 1 est la plus basse utilisée pour une personne faible.
5. TIME : en tout 0-30 minutes, en appuyant les touches (+) ou (-) 5 minutes se rajoutent ou s'enlèvent à chaque fois.



L'appareil de contrôle manuel

## Comment le monter

S'il vous plaît tenir loin des objets pointus qui peuvent endommager l'appareil lors du montage ou du rangement de l'équipement du sauna.

### Les étapes de montage sont les suivantes :

- a. Déplier les deux murs latéraux de la boîte du sauna FIR pour le laisser rester debout.
- b. Fermer la fermeture éclair située en bas du mur de derrière jusqu'à devant, et placer le coussin en mousse en place sur le sol, avec la partie brillante vers le haut.
- c. Le support de pieds relié, avec son empreinte de pieds vers le haut, doit être alors placé sur le coussin sur le devant.
- d. Mettre la chaise pliante sur la partie arrière du coussin. L'appareil est prêt à l'emploi.

## Fonctions & Caractéristiques

- Les murs latéraux, le mur de derrière et le support pour pieds sont couverts d'éléments chauffants très fins de 0.1mm, très conducteurs et recouverts de matériaux radiants FIR activés à la chaleur.
- Lorsque la boîte du sauna FIR chauffe à 150°F (65°C), le matériau FIR émet 95% de son énergie.
- Cela prend seulement 5 minutes pour atteindre une température constante de 150°F (65°C).
- Coût de fonctionnement bas.
- Chauffage très conducteur de 900 watts et la radiation FIR équivaut à une énergie thermique de 1800 watts.
- Totalement sûr, pas pénible même pour les patients ayant des problèmes cardiovasculaires.
- Selon les individus, le volume de transpiration peut être de 500 cl après 10 minutes d'utilisation.
- Seulement une minute pour l'installer ou le ranger. Pas de ménage à faire, seulement essuyer avec un tissu humide.
- Poids faible de seulement 10-11 kg. Sec et portable. Adapté pour être utilisé partout.
- Contrôle optionnel de la température de 110-150°F (1-5 grades).
- Contrôle automatique de la température pour le support de pieds.


## Comparaison du Sauna FIR et Sauna à Vapeur

| Point<br>Modèle        | Type de chauffage                          | Fonction   | Bruit        | Rangement après utilisation                    | Temps pliage montage | Endroit d'utilisation |
|------------------------|--|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| Sauna FIR              | Élément chauffant ultrafin très conducteur | Avec élément chauffant ultrafin conducteur sur le pied | Pas de bruit | Sec, inodore, sans lavage                      | 1 min.               | Séjour toilettes      |
| Boite à Sauna à Vapeur | Type de sauna à vapeur normal              | Pas de fonction extraordinaire sur le pied             | Avec bruit   | Humidité, champignons, odeur, nécessite lavage | Plus de 15 min       | Salle de bain         |

## La spécification du Sauna FIR

| Modèle                          | AANP-329A   | ANP-329A(L)         |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Tension d'entrée                | AC220-240 V 50HZ  |                     |
| Puissance d'entrée              | 1000 W  |                     |
| Température de la boite interne | 45-55°C (113-131°F) 1-5 grade contrôle de température automatique |                     |
| Système de sécurité             | Contrôle de température automatique                               |                     |
| Chronomètre                     | 5-30 min  |                     |
| Taille d'utilisation            | H100 x W70 x L80 cm   | H103 x W80 x L84 cm |
| Taille collectée                | H70 x W13 x L102 cm   | H80 x W14 x L105 cm |
| Poids                           | 10 kg/kit   | 11 kg/kit           |
| Consommation d'énergie          | Faible  |                     |
| Support pour pieds chauffant    | Contrôle de température automatique                               |                     |

## Liste des pièces



- (A) Boite de contrôle électronique
- (B) Couvercle pour fermer le trou supérieur
- (C) Fermeture éclair pour le cou
- (D) Fermeture éclair pour rentrer & sortir
- (E) Fermeture éclair pour étendre les bras
- (F) Appareil de contrôle manuel (Chauffage & Chronomètre)
- (G) Murs latéraux & 2 murs de derrière couverts d'un élément chauffant très conducteur + matériau FIR.
- (H) Support de pieds avec un élément chauffant très conducteur + matériaux FIR.
- (I) Chaise pliable.

1. La période de garantie est valide 1 an à partir de la date d'achat.
2. Si l'appareil nécessite une réparation, s'il vous plaît contactez notre centre de services.
3. Si la réparation rentre dans l'une des catégories suivantes, vous devrez seulement payer pour le remplacement du matériel.
  - a. Utilisation et opérations incorrectes.
  - b. Utilisation sans respecter la tension adéquate.
  - c. Remontage ou changement après l'installation du fournisseur.
  - d. Endommagé par la nature, un désastre ou un incendie.
4. On vous demandera de payer pour la réparation dans ces conditions :
  - a. La période de garantie est dépassée.
  - b. Pas de carte de garantie dans le dossier.
  - c. La spécification sur la carte de garantie est différente du modèle actuel.
  - d. La carte de garantie a été changée ou ne peut être reconnue.
  - e. Sans la date d'achat sur la carte de garantie, la garantie est non valable.
5. Cette carte de garantie a été définie pour les pièces de rechange. Les pièces seront remplacées avec des pièces équivalentes.